

ANLEITUNGSPROTOKOLL **INDIVIDUELLER BODEN-KIT**

EMPFANG

1. Sie erhalten folgende Komponenten:

- Eingeleistete Schuhe (zur eigenen Endfertigung)
- Konzept: Individueller Boden-KIT
- Verklebte Blöcke in der angefragten Materialstärke ggf. etwas mehr.
 - **Hinweis:** Das Bohren von Löchern zur Gewichtsreduktion in die Blöcke ist **nicht** gestattet.
 - **Verwenden Sie ausschließlich** die von Neskrid gelieferten Materialien für diesen Auftrag, mit Ausnahme der zu benutzenden Klebstoffe.
- Lose mitgelieferte Laufsohle.
 - Der Laufsohle wurde angeraut und mit Halogenprimer behandelt.
 - Die optimale Verklebung ist innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt gegeben.



VERARBEITUNG

2. Rauen Sie die Blöcke auf.

3. Bereiten Sie die Kontaktflächen für die Verklebung vor:

- Entfernen Sie Staub und entfetten Sie die verklebten Blöcke gründlich (zum Beispiel mit Aceton).
Warten Sie, bis alle Rückstände vollkommen verflogen sind.
- Halogenieren Sie anschließend der Laufsohle noch ein mal.
 - **Wichtig:** Beachten Sie die Abluftzeit nach dem Halogenieren für eine optimale Wirkung.
Beachten Sie hierzu die Anweisungen auf der Verpackung des Halogenprimers.

VERKLEBUNG DER LAUFSOHLE

4. Folgen Sie diesen Schritten, um die Laufsohle anzubringen:

- Tragen Sie einen PU-Primer mit 5% Härter auf beide Kontaktflächen auf.
- Lassen Sie den Primer mindestens 15 Minuten trocknen.
- Tragen Sie PU-Kontaktklebstoff/PUR-Klebstoff mit 5% Härter auf beide Kontaktflächen auf.
- Lassen Sie die verklebten Teile 45-60 Minuten ab Lüften.
- Erwärmen Sie die verklebten Blöcke und aktivieren Sie die Laufsohle auf ca. 80°C.
- Fügen Sie beide Kontaktflächen innerhalb von 20 Sekunden präzise zusammen.
- Pressen Sie das Ganze mit mindestens 5 Bar Druck für mindestens 15 Sekunden.

ENDFERTIGUNG

5. Lassen Sie die Schuhe 24 Stunden abkühlen, bevor Sie mit der Weiterverarbeitung fortfahren.
6. Schleifen Sie den Boden immer mit einem neuen, scharfen Band. Alter Bänder können durch die Reibung enorme Hitze entwickeln, die die Verklebung negativ beeinflusst.

ENDFERTIGUNG

7. Entfernen Sie die Leisten:

- Leisten Sie die Schuhe, wie gewohnt aus.
- Entfernen Sie den Abstandhalter aus Silikon unter der Zehenschutzkappe vorsichtig von Hand, um eine Beschädigung des Futtermaterials zu vermeiden.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Die angegebenen Trocknungs- und Erwärmungszeiten sind Richtwerte und können je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Ihrer Werkstatt variieren. Beachten Sie immer die spezifischen Anweisungen Ihres Materiallieferanten.
- **Hinweis:** Die Lieferung von eingeleisteten Schuhen kann die üblichen Qualitätskontrollverfahren beeinträchtigen.
- Garantieansprüche für die Laufsohle bzw. deren Verklebung, können gegenüber Neskrid nicht geltend gemacht werden.